

Lackieranleitung für 3-Schicht-Autolacke mit 2K-Klarlack als Spraydose

z.B. für Spraydosen-Set bestehend aus Grundlack, Basislack und 2K-Klarlack

Letzte Änderung: 01.11.2017

Version des Dokuments: 1

Interne Version: 2de503a96a

1. Lieferumfang

- Spraydose Profi-Grundlack
- Spraydose Profi-Basis-/Effektlack
- Spraydose Profi-2K-Klarlack

2. Grundlagen

- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- 400 ml sind ausreichend für ca. 1,3 qm

3. Vorgehensweise

1. Alle Spraydosen ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Farbtongenauigkeit an verdeckter Stelle prüfen. Im Deckel der Lack-Spraydose befindet sich ein Farbmuster.
3. Auto waschen und beschädigte Stelle mit Silikonentferner reinigen.
4. Zu lackierende Stelle mit Schleifpapier der Körnung 800 bis 1000 nass anschleifen.
5. Grundierung auftragen und vollständig trocknen lassen. (nicht im Lieferumfang enthalten)
6. Grundierung mit Schleifpapier der Körnung 1000 nass anschleifen.
7. Fläche nochmals mit Silikonentferner reinigen und Lack mit Staubbindetuch / Honigtuch abwischen. Es sollte nun alles staub- und fettfrei sein.
8. Nicht zu lackierende Stellen sauber abkleben. Damit die nachlackierte Stelle so unauffällig wie möglich erscheint empfiehlt es sich immer, komplette Teilbereiche zu lackieren. (Von einer Kante / Sicke bis zur nächsten Kante / Sicke lackieren.)
9. Lackiermaske aufsetzen und mit Grundlack die zu lackierende Stelle mit einer ersten Schicht annebeln. (ACHTUNG: Um zu vermeiden dass es Lackläufer gibt, die erste Schicht nicht deckend auftragen.)
10. Grundlack 20 Minuten ablüften lassen.
11. Zweite Schicht Grundlack auftragen. Dieses Mal deckend lackieren und mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die lackierten Bahnen zu ca. 2/3 überdecken.
12. Grundlack 60 Minuten trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab. Ausgetrocknet ist die Lackoberfläche vollständig matt.)

13. Basis- / Effektlack in der gleichen Weise wie den Grundlack, ebenfalls in zwei Schichten auftragen (siehe vorherige Punkte).
14. Aktivierung der Klarlack Spraydose: Mit dem Kunststoffknopf aus dem Deckel das Ventil auf der Unterseite der Dose fest eindrücken. Dose dabei auf den Kopf stellen. Es muss ein deutliches Knackgeräusch zu hören sein.
15. Danach Dose 2 Minuten kräftig schütteln.
16. Nach der kompletten Durchtrocknung des Basis- / Effektlackes, den Klarlack ebenfalls in zwei Schichten auftragen (siehe vorherige Punkte). (ACHTUNG: Der Basis- / Effektlack muss völlig durchgetrocknet sein, da er sonst vom Klarlack wieder angelöst wird und es als Folge keine hochglänzende, sondern eine matte Oberfläche ergibt).
17. Klarlack 24 Stunden trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)
18. Für ein perfektes Ergebnis und zur Angleichung unterschiedlicher Lackstärken kann nach 1 Woche Trocknungszeit die lackierte Stelle noch mit einer milden Schleifpolitur überarbeitet werden. Danach die Fläche wieder polieren und mit Hartwachs versiegeln.

MG Prime® by MG Colors GmbH
Gebäude 155
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

E-Mail: info@mg-prime.de
Web: <http://www.mg-prime.de>

